

# HITACHI Inspire the Next

### 取扱説明書/料理集

# ククレットガイド

# 日立電子レンジ 家庭用 MRH-A300形



# もくじ

## 取扱説明編

■ 安全のため必ずお守りください
● 据え付けるとき
● 使用するとき 4•5
● お手入れのとき 5
ご使用の前に
■ 各部のなまえとはたらき
操作パネルのはたらき7
タイマーの合わせかた8
分量(グラム)のセットのしかた 8
知っておいていただきたいこと 8
使える容器、使えない容器9
エレル体いかた
正しい使いかた
<sub>才</sub> あたため の使いかた ······· 10
● <i>あたため</i> のコツ ······· 10
<b>■ あたため、解凍あたためメニュー 11</b>
単   中   乳   お   酒   の使いかた   12
● 牛 乳 お 酒 のコツ 12
おひたし の使いかた ······ 13
● おひたし のコツ
オート調理のお願い 13
星 生ものの解凍
動 ● 生解凍 の使いかた ························· 14
調 ● 生解凍 のコツ······· 15
レンジ
● レンジ 強 レンジ 弱 の使いかた ······· 16
● レンジ 強 と レンジ 弱 のリレー加熱 · · 17
で使用の後に
本体・付属品のお手入れ 18
故障かな・・・・・と思ったら
● 次のことをお調べください 18
● 次の場合は故障ではありません 19
保証とアフターサービス 19
日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表 20

レ	湯せん22
ンジの軍	とかしバター/とかしチョコレート <b>乾 燥</b>
利な使い	<b>簡単利用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>
かた	<b>インスタント食品</b>
	ご 飯
め	<b>おかゆ</b> (白がゆ、明太子がゆ) ······ 23
	<b>赤 飯</b> (おこわ) <b>23</b>
野	ほうれん草のおひたし 24
菜	キャベツの酢づけ 24
	イタリアンサラダ ······ 24
	酢ごぼう 25
	さといもの含め煮(かぼちゃの含め煮) 25
	筑前煮 25
为	ウインナーソーセージのベーコン巻き 26
	鶏肉の照り焼き
	蒸し鶏のねぎみそあえ 26
	豚肉とザーサイの蒸しもの 27
	ポークカレー 27
	肉じゃが 27
魚	あさりのワイン蒸し 28
介	えびのケチャップ煮 28
	いかの三種盛り(真砂あえ、うにあえ、木の芽あえ) 28
ÍΠ	いり卵
715	ハム入りスクランブルエッグ 29
	<b>ベーコンエッグ</b> (巣ごもり卵) ······· 29
お	いちごジャム 30
菓	べっこうあめ 30
2	チーズチップス 30
ソ	大福もち················ 30
I ス	ホワイトソース 31
	カスタードクリーム
	カラメルソース
	/三/天三   画 /   ツ / 丿 / / / / / / /

# 安全のため必ずお守りください

**絵表示について** この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あ なたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表 示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解して から本文をお読みください。

⚠ 危険 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って 生じることが想定される内容を示しています。

る内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると 人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示 しています。

### 絵表示の例

この記号は注意 (危険・警告を含む) を促す内容が あることを告げるものです。図の中や近傍に具体 **か**的な注意内容が描かれています。

この記号は禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。

るものです。図の中や近傍に具体的な指示内容が 描かれています。

づけない。

(冷却が不十分となり、 異常動作の恐れ)

この記号は行為を強制したり指示する内容を告げ

### 据え付けるとき


### **魚警告**

傷んだ電源コードや差込プラグ、

(感電・ショート・発火の原因)

ゆるんだコンセントを使用しない。

電源は定格15A以上の専用コンセ ントを単独で使い、他の器具と併 用する分岐コンセントは使わない。 (過熱・発火・火災の原因)



交流100V以外では使用しない。 (火災・感電の原因)

包装用ポリ袋は幼児の手の届かな い所に廃棄または保管すること。 (頭からかぶるなどすると、口や 鼻をふさぎ窒息する恐れ)



電源コードを傷付けたり、破損し たり、加工したり、無理に曲げた り、引っ張ったり、ねじったり、 たばねたり、重いものを載せたり はさみ込んだりしない。

(コードが破損し、 火災・感電の原因)



●燃えやすいもののそばに置いたり

熱に弱いものやカーテンなどを近

●たたみ、じゅうたん、テーブルク ロスなど熱に弱いものの上に置か ない。

(異常動作、床面の汚れ の恐れ)




### アースを確実に取り付ける。

(故障や漏電の時の感電防止) 取り付けは、販売店または電気工事店にご相談ください。



■アース端子がある場合

リード線の先端の皮をむき、アース 端子付コンセントのアース端子に確 実に固定してください。



### ■アース端子がない場合

アース線の接地工事には「電気工事士」の有資格者が工事するよう法 令で定められています。お買い上げの販売店か、お近くの電気工事 店にご相談ください。(工事は有料)

ガス管、水道管、避雷針や電話のアース線への接続はやめてください。

● 次の場合は、電気工事士の有資格者によりD種 接地工事 (接地抵抗100Ω以下) をすることが 法令で義務づけられています。必ず電気工事 店に依頼してアース工事をしてください。

### 湿気の多い場所

- ●水蒸気が充満する場所 ●土間、コンクリート床
- ●酒、しょうゆなどを醸造し、または貯蔵する場所

#### 水気のある場所

この場合、漏電しゃ断器の取り付けも義務づけられ

- ●水を取り扱う土間、洗い場など水気のある場所
- ●地下室など常に水滴が漏出したり、結露する場所


### 据え付けるとき

### 壁との間をあける。

(過熱して発火する恐れ)

右記寸法を離しても 調理物の油で汚れた り結露することがあ ります。排気が直接 以上 壁にあたらないよう に据え付けてくださ


安全のため必ずお守りくださ



すき間があっても5面を囲む設置 はしない。

注意

(過熱による 発火・壁の汚 れ・機能低下 の原因)



(感電・漏電の原因)



使用前に包装材は全て取り除くこと

(発火・火災・やけどの原因)



電源コードは、排気口や温度の高 い部分に近づけない。

(火災・感電の原因)



水平で丈夫な場所に置く。(振動・騒音・本体落下の原因)

● ラジオ、テレビ、無線機器およびアンテナ線から3m以上離す。 (雑音や映像の乱れの原因)


受信感度が弱い場合には、さらに雑音が小さくなるまで離してください。

- ●落雷の恐れがあるときは、差込プラグをコンセントから抜く。 (故障の原因)
- ●電源の定格周波数にあった周波数の地域で使用する。 定格周波数はキャビネットに貼ってある銘板で確認してください。 合っていないと表示窓に「50」または「60」が点滅して加熱しません。

### 使用するとき

### 危険

改造は絶対にしない。また、サー ビスマン以外の人は、分解したり 修理しない。(火災・感電・けがの原因)



穴やすき間などに指や物を差し込 まない。特に子供のいたずらなど に注意。(けが、感電や故障の原因)



子供だけで使わせたり、幼児の手 の届くところで使わない。



丸皿(ガラス製)に衝撃を加えない。

### **A**注意

レンジ加熱では、ゆで卵は絶対に 作ったり、あたためたりしない。

目玉焼きやおでんのゆで卵 🗸 などのあたためもしない。 (破裂してけがの原因)

レンジ加熱では、びん類など密封 された食品は栓やふたをはずし、 膜や殻つきのものは、切

れ目や割れ目を入れる。 (破裂してやけどやけがの原因)

特に食品の出し入れのとき、 丸皿のふちに当たらないよ うにしてください。

(破損してけがの恐れ)



電子レンジが転倒・落下した場合 は、使用せず、点検を依頼する。

(感電や電波漏れの恐れ)

本体の上に物を置かない。 (過熱してこげ・変形の恐れ)

吸排気口をふさがない。 (過熱して故障の原因)



ドアに物をはさんだまま使わない。

(電波漏れによる 障害の恐れ)


ドアに無理な力を加えたり、ぶら さがらない。

(本体が倒れてけがや 電波漏れの原因)

差込プラグの抜き差しは、コードを 持たずに、必ず差込プラグ

を持って行う。 (感電やショートして発火の原因)

衣類の乾燥など調理以外 の目的に使わない。



調理後の食品の出し入れに 注意する。(やけどの原因)

レンジ加熱でも容器や丸皿な どが熱くなることがあります。 長期間使わないときは、必ず差込プ ラグをコンセントから抜く。

(絶縁劣化による感電・ 漏電火災の原因)

差込プラグを抜く

### 使用するとき

### 注意

食品や飲みものなどを加熱しすぎない。 (突然沸騰して飛び散ることがある)

牛乳、お酒、水、バター、 生クリームなどは沸騰して 飛び散り、やけどの恐れ。 加熱後でも突然沸騰して飛 び散ることがあります。

※飲みものはスプーンなどで加熱前にかき混ぜます。



金属の調理道具やアルミなどで加工した プラスチック容器は使わない。

アルミ箔を使うときは加熱室 内壁、ドアファインダーに触 れないようにする。

(火花〈スパーク〉、故障の原因)

かえて加熱します。



●食品を加熱しすぎない。

(少量のもの、干物、パン、バター、サラダ油、 あんなどはこげ、燃える恐れ) 少量の食品をオート調理で加熱しないでください。

ククレットガイドの指定分量以外のときは手動調 理で様子を見ながら加熱します。

●加熱室が空のまま加熱しない。 (異常高温になり故障の原因)



●乳幼児のミルクなどをあたためるときは 仕上がり温度を確認する。 (やけどの恐れ)

●缶詰やレトルト食品は缶や袋のままで加

熱しない。(火花〈スパーク〉、こげ、破裂の恐れ)

アルミ包装は加熱できません。容器に移し



● 鮮度保持剤(脱酸素剤など)を入れたまま、 また包装にラベルやテープを貼ったまま で加熱しない。(燃える恐れ)



● あたため で飲みものを加熱しない。 (沸騰してやけどの恐れ)



●ラップをはずすときは、注意する。蒸気 が一気にでる場合があります。 (やけどの恐れ)




### 注意

食品くずをつけたまま使わない。 (燃える恐れ)



加熱室内で食品が燃え出したときは、

- 1.ドアを開けない。(勢いよく燃える恐れあり) 2.とりけしキーを押し、運転を止めてから、 差込プラグを抜く。
- 3.本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火 するまで待つ。鎮火しない場合は、水か 消火器で消す。そのまま使用せず、必ず 販売店に点検を依頼する。




### お手入れのとき

# **魚警告**

ぬれた手で差込プラグの抜き差し はしない。

(感電やけがの恐れ)






差込プラグの刃および刃の取り付 け面のほこりをよくふく。

(火災の原因)




本体の掃除は、必ず差込プラグを 抜き本体が冷めてから行う。 (やけど・感電の恐れ)





# 操作パネルのはたらき

### 各部のなまえとはたらき 各部のなまえ





# 付属品


### 回転ローラーと丸皿は、いつも加熱室の底部に セットしておいてください。

回転ローラーの軸を、加熱室 底部の軸受け部に軽く回して セットし、その上に丸皿をの せます。

※丸皿を回転ローラーにきち んと合わせてください。









生解凍 の分量(グラム)は10~600gまで

設定できます。




# 手動調理のときのタイマーの合わせかた


例: レンジ 強 で12分30秒に合わせる場合



- ●19分50秒までセットできます。
- レンジ 強と レンジ 弱 のリレーのときに、 レンジ 弱 は89分50秒までセットできます。

# 分量(グラム)のセットのしかた





● 生解凍 は600gまでセットできます。

# 知っておいていただきたいこと

オート調理について

差込プラグをコンセントに差し込んでから、センサー が正しく働くまで約1分かかりますので、約1分待っ てから調理してください。

仕上がり調節キーに ついて

オート調理 あたため 牛乳 お酒 おひたし と手動 調理 生解凍 の仕上がりを、用途や好みに合わせて加 減するとき使います。

弱め、「標準」(表示なし)、強めの3段階に調節できます。 通常は「標準」になっています。

- ●調節のしかたは、それぞれの調理のコツを参考にしてく ださい。
- 仕上がり調節は、あたための場合、加熱時間を表示する 前に行います。 牛乳 お酒 おひたし 生解凍 の場合、 スタートキーを押す前に行います。

食品を丸皿に置く 位置は

丸皿の上に、はみ出さないように置いてください。 食品がはみ出していると回転のさまたげになり、上手に仕 上がりません。


食品の取り出し忘れ

加熱終了後、食品を取り出さなかったとき、"ピピピ"とブ 防止ブザー音について ザー音が約1分ごとに3回鳴って知らせます。





(あたための場合)



# 使える容器、使えない容器

	容器の種類	○印は使える。 ×印は使えない。	説明
ガラ	耐熱性のガラス容器	0	加熱後、急冷すると割れることがあります。
ガラス容器	<b>耐熱性のないガラス容器</b> 強火ガラス、 カットガラス、 クリスタルガラスなど	×	ただし、普通ガラスのコップでカット(凹凸)のないものは、酒や牛乳の短時間のあたためだけに使えます。
陶器	耐熱性のある陶器・磁器 ココット皿、 グラタン皿など	0	
磁器	日常使っている陶器・磁器茶わん、皿など	0	ただし、派手な色絵つけ、ひび模様、金、 銀模様のあるものは、器を傷めたり、火花 がでるので使えません。
プラス	耐熱性のあるプラスチック容器 ポリプロピレン製など	0	耐熱温度が140℃以上のもので、「電子レンジ使用可」の表示のあるものを使います。 ただし、砂糖、バター、油を使った料理などは高温になり、容器が溶けてしまうので使えません。
<b>人チック容器</b>	その他のプラスチック容器	×	耐熱温度が140℃未満のもの(ポリエチレン、スチロール樹脂など)や耐熱温度が高くても、電波で変質するもの(メラミン、フェノール、ユリア樹脂、アルミなどで表面加工した樹脂など)は使えません。ただし、「生解凍」のときにだけ、発泡スチロールのトレーが使えます。
ラッ	ップ類	0	耐熱温度が140℃以上のものは使えます。 ただし、砂糖、バター、油を使った料理な どは高温になり、ラップが溶けてしまうの で使えません。
	属容器、金串、 レミホイルなど	×	電波を反射するので使えません。ただし、 アルミホイルはこの性質を利用して加熱し すぎの部分をおおうなど、部分的に使えま す。
	木、籐、紙、ニス、 るし塗り容器など	×	こげたり、塗りがはげたり、ひび割れする ことがあるので使えません。特に針金を使 っているものは燃えやすくなります。 ただし、竹串、楊枝、紙は料理編に記載し ている使いかたに限り使えます。

- ■プラスチック類は家庭用品品質表示法に基づく耐熱温度表示をごらんください。
- ■材質や耐熱温度がわからない容器は使わないでください。

あたため

(J

使い

かた

# オート調理 あたため 器に盛ったままで、ご飯やお総菜を スピーディーにあたため、おいしく仕上げます。

# あたため の使いかた (1度押し: あたため ) 2度押し: 解凍あたため )





- あたため キーは、ドアを閉めて5分以内に押してください。 5分を過ぎるとスタートしません。 ドアを開閉してあたためキーを押してください。
- ●牛乳のあたためは 牛乳 を、お酒のあたためは お酒 を使います。 (12ページ参照)

### 1回の分量は

1~2人分です。(11ページ参照) 分量が極端に多すぎたり少なすぎると上手に しませんが、いか、えび、鶏肉、マッシュ かき混ぜます。 仕上がらないことがあります。

### 使う容器は陶磁器や耐熱性容器を

- ●食品の量に合った大きさの容器を使います。
- ●みそ汁のおわんは使えません。
- ●市販品の包装のまま加熱するときは、メー カーの指示に従い手動調理で加熱します。
- ●発泡スチロールは絶対に使用しないでくだ さい。

### 水分を補って

分を補ってから加熱します。

### ラップまたはふたを使い分けて

食品を取り出す

冷めた料理のあたためは、ラップやふたをめん類、炒めもの、スープやシチューは、 ルームのように飛び散りやすいものが入っ ているときや、カレー、シチューなどは、 必ずラップやふたをします。ラップをする ときはゆとりをもって端の方を1cmくらい あけます。

また、冷凍食品の解凍あたためは、種類に よってラップやふたをします。

### 仕上がり調節は

あつめに仕上げたいときや分量が多いとき は強めを、ぬるめに仕上げたいときや分 量が少ないときは一弱めを使います。 ご飯ものや蒸しものが乾燥ぎみのときは、水 「弱め」から 強め まで3段階に調節できま 22ページを参照して加熱します。 す。(8ページ参照)

### 加熱後、かき混ぜて

牛乳 お酒 おひたし 解凍 あたため

#### いか料理をするとはじける

レンジ 弱 で加熱時間をひかえめにすれば、 はじけは弱くなります。

### 仕上がりがぬるかったときは

- レンジはで様子を見ながら、さらに加熱
- ●オート調理で追加加熱すると、熱くなり すぎます。

#### インスタント食品は

### あたため、解凍あたためメニュー

※一印は解凍あたためのオート調理はでき ません。手動調理で加熱してください。

オート調理で1回にできる分量は約1~2人分です。

●印はラップまたはふたをする。×印はしない。

おおいの有無		の有無			手動調理の目安時間		
	メニュー名		一 一		分量	(レンジ強)	
		あたため	あたため			あたため	解凍あたため
ご	ご飯・おにぎり	×	あたため。弱	150g(1杯)	約1分10秒	2~3分	
ご 飯 も	チャーハン・ピラフ	^		冷凍は2度押し	250g (1人分)	約2分	4~5分
の	カレーライス		_		400g (1人分)	3分~3分30秒	6~7分
めん	スパゲッティ・焼きそば	×		あたため 冷凍は2度押し	250g (1人分)	2分~3分	4~5分
ん	マカロニグラタン		_	7	200g (1人分)	約2分	約4分30秒
焙	焼き魚・焼き肉・ハンバーグ				100g (1人分)	約1分20秒	約3分30秒
焼 き も	餃子			あたため 冷凍は2度押し	150g (5個)	約1分30秒	約5分
9	焼きとり	×	×		150g (5串)	約2分	5~6分
  揚  げ	天ぷら・フライ				100g (2~4個)	約1分	約2分
りもの	コロッケ			あたため 弱 冷凍は2度押し	150g (2個)	50秒~1分10秒	2分30秒~3分
炒	野菜の炒めもの		_	-1.1.11	200g (1人分)	約2分	約4分30秒
めも	酢豚・八宝菜	×	_	あたため 冷凍は2度押し	300g (1人分)	約3分	4~5分
の	ミートボール		•		100g (1人分)	約1分20秒	約2分30秒
煮も	野菜の煮もの・おでん		_		200g (1人分)	2分~2分30秒	約5分
10	煮魚	×	_	あたため	100g (1切れ)	約1分	約2分
蒸しもの	シューマイ			冷凍は2度押し	200g (10~13個)	約1分30秒	3~4分
汁も	みそ汁・コンソメスープ	×	_	あたため 冷凍は2度押し	150ml (1杯)	1分30秒~2分	2~3分
もの	ポタージュ カレー・シチュー	•	•	あたため 冷凍は2度押し	200g (1人分)	約2分	約5分

(1ml = 1cc)

### ■まんじゅう・パン類や冷凍野菜は、オート調理ではあたためられません。 レンジ強で加熱してください。

	メニュー名	おおいの有無	分 量	加熱時間	調理のコツ	
まん	あんまん・肉まん		80g (各1個)	30~40秒	底の紙を取って水にくぐらせ、	
まんじゅう	冷凍あんまん・肉まん		80g (各1個)	1分~1分30秒	ゆとりをもたせてラップで包む 	
1 /	まんじゅう	×	100g (2個)	30~40秒	包装をはずして皿にのせる。	
パン 類	パン類	^	80g (1~2個)	20~40秒	食べる直前に加熱する。	
冷凍野菜	ミックスベジタブル グリンピース	×	100g	約1分30秒	袋から出してサッと水にくぐら せ、皿に広げる。	
	ほうれん草・いんげん		200g	約2分30秒	- e. шic/дi/ vo	
	スイートコーン		300g (1本)	6~8分	袋から出してサッと水にくぐら	
	枝豆・かぼちゃ		200g	約4分	せ、ラップでぴったり包む。	

・調理のお願


L

が酒

# オートメニュー 牛乳 /お酒

お酒や牛乳をキーを押すだけで、飲みごろの温度にあたためます。

# 牛乳 お酒の使いかた



2度押しは解凍あたため

**●**あたため スタート

仕上がり調節

(7) 牛乳 お酒

おひたし









**1分** 10g



### 食品を入れる



(牛乳1杯の場合)

牛乳 キーを押す

■2杯(本)あたため るときは2度押し ます。



キーを押すごとに1→2→3とセットできます。

1は1杯(本)、2は2杯(本)、3は3杯(本)をあたためるときに使います。

スタートキーを 押す

庫内灯が点灯し、 丸皿が回転して加 熱が始まります。

「弱め 強め」 レンジ弱 レンジ強

牛乳 お酒 おひたし 解凍 あたため

(牛乳1杯) (徳利1本)

終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が"0"になり、 加熱が終ります。

牛乳 お酒 おひたし 解凍 あたため

「弱め 強め」 レンジ弱 レンジ強

### 


### 容器に八分目まで入れて

お酒の徳利のときはくびれた部分より、1 cmほど下 まで入れます。

10秒

### 置きかたは

- ●牛乳1杯のときは、丸皿の中心 に置きます。
- ●徳利1本のときは、丸皿の中心 からはずして置きます。
- ●2、3杯(本)のときは、周囲に 等間隔に置きます。



弱めから強めまで3段階に調節できます。(8ページ参照)

### 仕上がりがぬるかったときは

レンジ 強 で様子を見ながら、さらに加熱します。オー ト調理で追加加熱すると、熱くなりすぎます。

### びん詰は必ず栓を抜いて



### 1回の分量は1~3杯(本)です

メニュー名|オートメニュー 分 130ml(徳利1本) お 酒 180ml (徳利 1本 コップ1杯 お 酒 酒 150ml(1人分) 200ml(1人分)(冷蔵 牛乳 コーヒー 150ml(1人分)

### $1 \, \text{ml} - 1 \, \text{cc}$

	11111—166
	手動調理の目安 (レンジ 強)
	40秒~1分
)	50秒~1分10秒
	50秒~1分10秒
支)	約1分30秒
	約1分20秒

### オートメニュー

# おひたし

# おひたし の使いかた



食品を入れる



(ほうれん草の場合)

おひたし キーを 押す



「弱め 強め」 レンジ弱 レンジ強

牛乳 お酒 おひたし 解凍 あたため

スタートキーを 押す



庫内灯が点灯し、丸皿が回転して加 熱が始まります。



▲途中で変わる



終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が"0"になり、加熱が終ります。

「弱め 強め」 レンジ弱 レンジ強

牛乳 お酒 おひたし 解凍 あたため

### |おひたし|のコツ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1回の分量は100~500gまで

### 直接丸皿にのせて

ラップで包み、直接丸皿にのせて加熱します。


#### 仕上がり調節キーは

やわらかめにしたい場合は強め、固めにしたい場合には弱め にします。

# オート調理のお願い

### 調理する分量や材料は

ククレットガイドを参 照し、材料や分量を守っ てください。適量でな いと上手に仕上がらな いことがあります。



### 使用する付属品や容器は

使用する付属品や容器 が違うと上手に仕上が らないことがあります。 ククレットガイドを参 照してください。



### オート調理で作れるものは

ククレットガイドに記 載してある料理以外は、 オート調理では、上手 に仕上がらないことが あります。手動調理で 行ってください。



### あたため キーは、ドアを閉めてから5分以 内に押す

空焼きを防止するため、 5分を超えるとスター トしません。ドアを開 閉して、キーを押して ください。



### 加熱中にドアを開けると

上手に仕上がらないことがあります。

### 追加加熱は手動で

オート調理で追加加熱 すると、加熱しすぎに なります。手動調理で 様子を見ながら加熱し てください。



生ものの解凍

正しい使いかた

手動調理

# 生ものの解凍

生で冷凍した肉や魚の鮮度やうまみをほとんど損なわずに、スピーディーに解凍します。

# 生解凍 の使いかた





### 食品を入れる



(まぐろのさしみの場合)

生解凍キーを押す

弱め 強め レンジ弱 レンジ強

9

牛乳 お酒 おひたし 解凍 あたため

タイマーセットキー で分量(グラム)を 合わせる

弱め 強め レンジ弱 レンジ強

牛乳 お酒 おひたし 解凍 あたため

スタートキーを 押す

庫内灯が点灯し、 丸皿が回転して加

熱が始まります。

弱め 強め レンジ弱 レンジ強

牛乳 お酒 おひたし 解凍 あたため

終了音が鳴ったら 食品を取り出す

表示が"0"になり、 加熱が終ります。

「弱め 強め」 レンジ弱 レンジ強

牛乳 お酒 おひたし 解凍 あたため

●加熱室は冷ましてから使ってください。

煮もの料理などの使用後に、加熱室が熱くなっているときは、充分冷まして から使ってください。

- ●発泡スチロールのトレーは、生ものの解凍以外には絶対に使用しな いでください。
- ●加熱中は断続動作音がします。

### 

### さしみとして解凍する場合は 生解凍「標準」

食品の中心が少し凍っている状態に仕上がりますの でサクサクと切りやすく、食卓に出すときに食べご ろになります。



解凍後すぐに調理するもの・スライス肉などは、解 凍後両手で大きくしならせると、はがしやすくなり ます。また、ひき肉などは、解凍後、4~5個のブ ロックに割っておくと、ほぐしやすくなります。

### 冷凍室から出してすぐに解凍

カチカチに凍っているものを解凍します。

### 発泡スチロールのトレーにのせたまま解凍

包装をはずし、丸皿の中 央にのせて解凍します。 トレーが丸皿よりはみ出 していると、回転のさま たげになり、上手に仕上 がりません。



### トレーを使わない場合は

丸皿にクッキングシートかペーパータオルを 敷き、ラップなどの包装をはずした食品をの せ、解凍します。

### 1回の分量は50g~600gまで

### アルミホイルを使って

形、厚みが均一でないも のは、細かいところや薄 いところに巻きます。 大きなかたまりには、ま わりにアルミホイルを巻 きます。



### 解凍が足りなかったときや とけかけている食品 バラバラに凍っているものは [レンジ] 弱] で途中様子を見ながら解凍します。



### 生ものの フリージングのコツ

★材料は新鮮なものを選ぶ




★プラスチック製の飾りや 敷紙、薬味などは取り除く



### ★材料は用途に合わせる

1回分ずつ(200~300g)に分け、 3 cm以内の厚さで、極端に薄くな らないように平らな形にまとめま



★必ず密閉状態で保存する



ラップなどでピッタリ包む。



プラスチック製の袋などに入れ、 空気を抜いてピッタリ包む。

### ★魚の下ごしらえは

一尾の魚はうろこやえら、内蔵を 取り、塩水で洗って水気をふき取 り、一尾ずつ保存します。

手動調理

正しい使いかた

# 手動調理レンジ レンジ 強 と レンジ 弱 のリレー加熱

# レンジ 強 レンジ 弱 の使いかた



食品を入れる



(みそ汁のあたための場合)

レンジ 強 キーを

弱め 強め レンジ弱 レンジ強 牛乳 お酒 おひたし 解凍 あたため

タイマーセット

キーを押し

\_\_\_\_\_ | 弱め 強め レンジ弱 レンジ強

牛乳 お酒 おひたし 解凍 あたため

スタートキーを 押す

庫内灯が点灯し、 丸皿が回転して加 熱が始まります。

「弱め 強め」 レンジ弱 レンジ強 牛乳 お酒 おひたし 解凍 あたため

終了音が鳴ったら 食品を取り出す


表示が"0"になり、 加熱が終ります。


弱め 強め レンジ弱 レンジ強 牛乳 お酒 おひたし 解凍 あたため

レンジ加熱の種類

レンジの出力を強火と弱火の 2段階に調節できます。

表示	出力
レンジ 強	550 <b>W</b>
レンジ 弱	200W相当





(炊飯の場合)

※ レンジ 弱 にセッ トしたときは、2 のレンジ 弱 キー

弱め 強め レンジ弱 レンジ強

一扇め 強め レンジ弱 レンジ強 12.00 牛乳 お酒 おひたし 解凍 あたため

> 「 弱め 強め」 レンジ弱 レンジ強

牛乳 お酒 おひたし 解凍 あたため

弱め 強め レンジ弱 レンジ強 牛乳 お酒 おひたし 解凍 あたため

スタートキーを 押す

食品を取り出す

庫内灯が点灯し、丸 皿が回転して加熱が 始まります。

牛乳 お酒 おひたし 解凍 あたため

→ 途中で変わる

「 弱め 強め」 レンジ弱 レンジ強 牛乳 お酒 おひたし 解凍 あたため

終了音が鳴ったら

表示が"0"になり、 加熱が終ります。

弱め 強め レンジ弱 レンジ強 牛乳 お酒 おひたし 解凍 あたため

の後に

# 本体・付属品の お手入れ

お手入れはすぐにこまめにが ポイントです。

### 加熱室内壁・前面・ドア内側

回転ローラーの中央を持ち上げて取 りはずしてから、かたく絞ったぬれ ぶきんでふきます。

汚れがひどいときは台所用中性洗剤をつ けた布でふきとり、その後必ず、かたく 絞ったぬれぶきんで洗剤をよくふきとり ます。



台所用中性洗剤をつけたスポンジた わしで汚れを落として水洗いし、水 気を十分にふきとります。

皿をセットしておいてください。

やわらかい布でふきとります。

汚れがひどいときは台所用中性洗剤をつ けた布でふきとり、その後必ず、かたく ●お手入れのあとは、回転ローラーと丸。 絞ったぬれぶきんで洗剤をよくふきとり

- カバー

999

### ∧ 注意

加熱室、丸皿、回転ローラーは金属 たわしや鋭利なものでこすらない。 傷がついたり、塗装がはがれてさび ることがあります。

丸皿は傷がつき、割れやすくなりま





キャビネットやドアに水をかけない。 (さび、感電、故障の原因)

故障かな・・・・・と思ったら

パネルやドア、加熱室などをオ ーブンクリーナー、シンナー、 ベンジン、スプレーのガラスみ がきなどでふかない。

(傷・変形の恐れ)





★化学ぞうきんの使用は、その注 意書きに従ってください。

加熱室内壁に食品くずや汁をつけた ままにしない。

汚れがとりにくくなり、火花(スパー ク)が出たり、さびや悪臭の原因にな ります。

●加熱室側面のカバーの汚れがひどく、 汚れがとれない場合には、販売店にご 相談のうえ、側面のカバーを取り替え てください。

次のことをお調べください

●差込プラグが抜けていませんか。

- ●配電盤のヒューズ、またはブレーカーが切れていませんか。
- ●ドアはきちんと閉まっていますか。
- ●ドアを開け閉めしなおしても正常になりませんか。
- ●差込プラグを抜いて、差し込みなおしても正常になりませんか。
- ●約1時間待っても電源が入りませんか。電源が入った場合は、何らかの原 因で保護装置が働いたためです。 本体が壁と近づいていたり、加熱室が 空のまま加熱すると保護装置が働く場合があります。

料理のできぐあいが悪い

加熱しない、または

電源が入らない

●調理の手順、ラップのかけかた、食品の量、付属品、容器の使いかたな どは正しいですか。(ククレットガイドで、もう一度確認してください。)

●壁と近づきすぎていませんか。(4ページ参照)

レンジのとき 火花(スパーク)が出る

- ●加熱室壁などに金属製の調理道具やアルミホイルが触れていませんか。
- ●付属品や加熱室内に食品カスがついていませんか。

表示窓に「F21」が表示された

●差込プラグを抜いて、差し込みなおしてください。

故障かな・・・・・と思ったら

# 次の場合は故障ではありません

■ あたため キーを押してもスタートしない →

ドアを閉めてから5分以上過ぎています。ドアを開閉しなおして あたため キーを押してください。(10ページ参照)

■加熱中「ブン」と音がする

| 生解凍| | レンジ||弱| のときの断続運転音です。

■ドアを開けると加熱が取り消される

オート調理では残りの加熱時間を表示していないときにドアを開け ると、加熱が取り消されます。

■丸皿が右へ回転したり、左へ回転したり する。

スタートするときのタイミングにより右または左へ回転します。 (料理の仕上がりには、影響ありません。)

■表示窓に [50] または [60] が点滅し、 加熱されない

電源と本体の定格周波数が違います。販売店にご相談ください。 (4ページ参照)

# 保証とアフターサービス(必ずお読みください)

★本体内部には高圧配線がしてありますので、ご家庭での修理はおやめください。

### 保証書 (別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確か めのうえ販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの 後、大切に保存してください。

●保証期間は、お買い上げの日から1年です。 ただし、マグネトロンについては2年です。

### 補修用性能部品の最低保有期間

当社はこの電子レンジの補修用性能部品を製造打ち切り後8年 保有しています。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な 部品です。

### ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられ なくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先で の日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

- ご転居されたり、移動したりした場合には、必ず販売店また は電気工事店に依頼して、アースの取り付け直しを行ってか らご使用ください。(3ページ参照)
- ●違った周波数地域にご転居される場合、内部電気部品の取りか えが必要です。取りかえが必要な部品は高圧トランス、高圧コ ンデンサー、銘板です。お買い上げの販売店にご相談ください。

### 部品取りかえの費用

	保証期間内	保証期間外
周波数変更に伴う部品代	無料	有料
出張料·修理工料	有料	有料

無料の場合は、必ず保証書の提示が必要です。

静岡県での50Hzと60Hzの境界 50Hz:富士市、富士宮市、富士郡芝川町以東

60Hz:清水市、庵原郡富士川町、

蒲原町、由比町以西

# 50Hz 60Hz

### ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店 または、お近くの日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表(20ペ ージ) の窓口にお問い合わせください。

### 修理を依頼されるときは出張修理

18・19ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、 ご使用を中止し、必ず差込プラグを抜いてから、お買い上げの 販売店にご相談ください。

### ■連絡していただきたい内容

品 名	日立電子レンジ
形 名	(銘板に書いてあります)
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	(できるだけ具体的に)
ご 住 所	(付近の目印等も併せてお知らせください)
お 名 前	
電話番号	
訪問ご希望日	

※銘板は本体右側面にあります。

#### ■保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

### ■保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていた だきます。

### 修理料金のしくみ

修理料金=技術料+部品代+出張料です。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費等が含まれています。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯す る部材等を含む場合もあります。

商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。 別途、駐車料金をいただく場合があります。

### 日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

### 日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は TEL 0120-3121-68

FAX 0120-3121-87

商品情報やお取り扱いに ついてのご相談は TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

一般ご相談窓口 家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所 在 地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5(日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区川宮町 5 5 (日立家電守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町4285-143
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル)

<sup>●</sup>ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

-02A-

お各様メモ		

で使用の後に

食品は保存状態や種類によって加熱時間が多少 異なります。様子を見ながら加熱してください。

### 湯せん

### とかしバター

バター(40g)を耐熱 容器に入れ、レンジ

弱 1分~1分30秒 加

熱します。トースト用のぬりバターに するときは レンジ 弱 20~40秒 加熱 し、かき混ぜてやわらかくします。

### とかし チョコレート

チョコレード 50gを 細かく砕いて耐熱容器

に入れ、途中かき混ぜながら「レンジ 弱 4~5分 加熱します。

バターやチョコレート、煮干しは レンジ 強 で加熱すると、飛び散 ったり、こげたりすることがあり ます。

#### **乾**. 燥

### 煮干しで カルシウムふりかけ

煮干 U 80g は内臓を取って皿に広げ レンジ 弱 4~5分 途中かき混ぜなが

ら加熱します。 冷めてからクッ キングカッター かミキサーにか け、塩少々で 味をつけます。



## 簡単利用

### 豆腐の水きり

1丁(約300g)を皿にのせてレンジ強 2~3分 加熱し、ふきんなどで水気を ふき取ります。

### 干ししいたけのもどし

容器に干ししいたけ、2~3枚 とひたひ たの水を入れてラップか小皿で落とし ぶたをしレンジ 弱 2~3分 加熱しま

### アイスクリームを 食べごろに

カチカチに凍った冷凍アイスクリーム は容器に入れ、100gあたり レンジ 弱 20~30秒で食べごろになります。

インスタント食品 ※電子レンジでの使いかたが指示してあるときは、その指示を目安に加熱してください。 加熱時間は、高周波出力550Mの時間を日安にします 加熱時間は、高周波出力550Wの時間を目安にします。

種	類	作りかたとコツ	加熱時間
<b>発泡スチロ袋入り</b> ラーメン・ ヌードル など	コールや	カップまたは袋から出して別の容器に移します。 水の量はカップめんの場合300~400mlを、袋入りラーメンは 指示より50ml少なめに入れて図のように ラップをします。(1ml=1cc) めんは、水面から出ない大きさにします。 加熱後、よくかき混ぜます。	カップめん(標準量) レンジ 強 4~6分 袋入りラーメン レンジ 強 6~8分
アルミパッ レトルト食 カレー・ 丼ものの 具など		袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移し、ラップまたはふたをします。 加熱後、よくかき混ぜます。 おかゆなどは、加熱後しばらくおくとやわらかくなります。 いかやえび、丸ごとのマッシュルームやきくらげが入っているものやカレーなどは、飛び散ることがあります。	あたため
真空パックで飯ものなる		袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移し、よくほぐしてから ラップまたはふたをします。 加熱後、よくかき混ぜます。 袋のまま加熱するときは、袋に2~3ヵ所穴をあけて皿にのせ 加熱します。	あたため

# こめ



## ご飯

レンジ 強 レンジ 弱

約12分 約25分

カロリー(1人分) 約260kcal

### 材料(4人分)

カップ 2(320g) 440 ~ 480ml (1ml = 1cc)

### 作りかた

- 米は洗って容器に入れ、分量の水 を加えてふたをし、約1時間つけて 吸水させます。
- ❷ レンジ 強 約12分 、 レンジ 弱 約25分 リレー加熱してかき混ぜ、ふ きんとふたをして蒸らします。



### おかゆ(白がゆ)

レンジ 強 約10分 レンジ 弱 45~50分

カロリー(1人分) 約70kcal

### 材料(4人分)

カップ½(80g) · 700ml .... 少々 (1ml=1cc)

#### 作りかた

米は洗い、ざるにあげて水気をきり、 深めの容器に入れて分量の水を加え、 ふたをして レンジ 強 約10分、レン ジ 弱 45~50分リレー加熱し、塩を 加えます。

### 明太子がゆ

カロリー(1人分)約100kcal

### 材料(4人分)・作りかた

辛子明太子 1腹)は薄皮を取ってほぐ し、白がゆにのせ、小口切りのあさつ き(少々)を散らします。

# 赤飯(おこわ)

レンジ 強 約16分



### カロリー(1人分) 約310kcal

#### 材料(4人分)

もち米	g)·····納80g
ささげのゆで汁 ] 水	
ごま塩 ····································	

### 作りかた

- もち米は洗い、ざるにあげて水気を きり、容器に入れて分量の水を加え、 約1時間つけておきます。
- 2 ささげを加えてかき混ぜ、ふたを して レンジ 強 約16分 加熱し、残り 時間5~6分でかき混ぜ、再び加熱し てかき混ぜます。
- ❸ 器に盛り、ごま塩を添えます。

#### (ひとくちメモ)

- ささげの量は好みで加減します。
- 赤飯の色の濃淡は、ささげのゆで汁の 量で加減します。

### ご飯、おかゆのコツ

(リレー加熱の使いかたは17ページ参照)

### ●大きくて深めの容器で

ふきこぼれないようにします。市販の 煮込容器を使うと便利です。

### ●必ず吸水を

ご飯のとき、炊く前に分量の水に1時間 ほどつけ、充分吸水させます。

### ●ご飯の水の量と加熱時間

(1ml=1cc)

米の量	水の量	レンジ 強 (リレー加熱)
カップ 1( 160g )	240 ~ 260ml	約 8 分 → 15~20 分

### ●おかゆの水の量と加熱時間

(1ml=1cc)

米の量	水の量	レンジ 強 (リレー加熱)
カップ ½( 40g )	400ml	約8分─────約40分

### 赤飯のコツ

### ●加熱途中でかき混ぜる

むらなく上手に炊けます。そのタイミ ングは加熱時間の%くらいです。

### ●水の量と加熱時間 (1ml=1cc)

米の量	水の量	加熱時間レンジ強
カップ 1	160~	約12分
(160g)	180ml	

便利な使いかた



加熱時間の目安



### ほうれん草の おひたし

加熱時間の目安 約2分30秒 カロリ (1人分) 約10kcal

材料(4人分)
ほうれん草200g
糸がつお、しょうゆ 各少々

#### 作りかた

- ほうれん草は葉先と根元を交互に してラップで包み おひたし で加熱し
- ② ①を水でとってアク抜きし、食べや すい長さに切って器に盛り、糸がつ おをのせ、しょうゆを添えます。

●料理に合わせた下ごしらえを

葉・果菜類の根の太いものには、

十文字の切り目を入れたり、房に

なっているものは小房に分けます。

根菜類は、同じ大きさに切りそろ

えたり、なるべく同じ大きさのも

おひたしのコツ

のを選びます。



加熱時間の目安 約2分30秒 カロリイ 1人分) 約20kcal

17J 1	イ(サバル)
+-	<b>ャベツ</b> (ひと口大に切る) 200g
	「酢 大さじ2
$\bigcirc$	しょうゆ 大さじ1
(A)	しょうゆ 大さじ 1 砂糖、ごま油 各小さじ½ ラー油、赤唐辛子 (小口切り)… 各少々
	ラー油, 赤唐辛子 (川川川)… 各少々

- キャベツはラップで包み おひたしで 加熱し、水気をきります。
- ② 容器に A を合わせて入れ レンジ 強約40秒加熱して冷まし、①を入れ てあえ、冷蔵庫で冷やします。

(他の野菜は11ページ参照)

●材料に合ったアク抜きを

さらしてアク抜きをします。

ラップでぴったり包む

●水気をきらずに

加熱前に、水、薄い塩水や酢水に



	料(4人分)
	<b>ャベツ</b> (ひと口大に切る) 200g
	「酢 大さじ2
	しょうゆ 大さじ1
Α.	「酢
	- N +++= //

### 作りかた

### 葉・

葉・果菜、根菜 加熱時間一覧表			<ul><li>●印はラップまたはふたをします。</li></ul>					
メニュー名	ラップ	分量	加熱時間		メニュー名	ラップ	分量	加熱時間
ほうれん草*		200	2分 { 2分30秒 2分30秒 { 3分 2分30秒 { 3分30秒		かぼちゃ*	•	200g	約3分20秒
小松菜・春菊 キャベツ・芽キャベツ				にんじん さといも	•	200g	3分30秒	
カリフラワー・なす				さつまいも	•	200g(1本)	~4分	
グリーンアスパラガス		200g				400g(2本)	6~7分	
					ごぼう・大根		200g	4~5分
さやいんげん*					じゃがいも		150g(1個)	4~5分
そら豆・枝豆*				0 83.010		300g(2個)	6~7分	

カロリー(1人分) 約400kcal

材料(4人分)
さやいんげん 200g
じゃがいも
サラミソーセージ 薄切り ) 12枚
プロセスチーズ 60g
スタッフドオリーブ 薄切り) 12個
「アンチョビー(みじん切り)⋯⋯⋯ 8枚
玉ねぎ みじん切り )········ ½個 約50g)
④╴パセリみじん切り) 大さじ1
レモン汁 大さじ 1
└ こしょう 少々
オリーブオイル カップ $rac{1}{2}$
レモン くし形切り)

### 作りかた

- さやいんげんはへたを取り、長い ものは半分に切ってラップで包みおひ たしで加熱してざるにとります。
- ② じゃがいもはきれいに洗い、皮ご とラップで包み レンジ 強 約7分で 加熱します。熱いうちに皮をむき、厚 さ1cmの半月切りにします。
- ❸ プロセスチーズは1cm角のさいの 目切りにします。
- **④** ボールに **△** を入れ、かき混ぜなが らオリーブオイルを加えてドレッシ ングを作ります。
- **⑤** 材料すべてを④のドレッシングで あえて皿に盛り、レモンを飾ります。

### 酢ごぼう

レンジ 強 5~6分

カロリー(1人分) 約90kcal

	斗(4人分)		
ごほ	ぼう 細めの	もの )	200g
ſ	白すりご	ŧ	大さじ3
	酢、砂糖		各大さじ1½
$\hat{A}$	しょうゆ	<b></b>	大さじ½
- 1			

### 作りかた

青のり粉

みりん

- ごぼうは包丁の背で皮をこそげ取 り、5 cm長さに切って酢水につけます。 酢 分量外 をふりかけてラップで包み で レンジ 強 5~6分 加熱し、塩少々 (分量外)をふります。
- ② 混ぜ合わせた Aでごぼうをあえ、 器に盛り、青のり粉をふります。

\*印の冷凍食品は、11ページを参照して加熱します。



## さといもの含め煮

カロリー(1人分)約90kcal

材料(2人分)
さといも 250g
┌だし汁 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯ カップ1
A しょう油、砂糖 各大さじ1½
A だし汁

### 作りかた

- さといもはひと口大に切り、塩(分 量外)でよくもみ、水で洗ってぬめり を取ります。
- ② 容器に①と合わせた ④を入れて落 としぶたとふたをし レンジ 強 約8 分、 レンジ 弱 30~40分 リレー加 熱します。

#### (ひとくちメモ)

● さといもの代わりに、かぼちゃを使っ てかぼちゃの含め煮にしてもよいでしょ



カロリー(1人分)約250kcal

材料(2人分)
鶏もも肉(ひと口大に切る) 100g
<b>にんじん</b> (乱切り)······ 50g
ごぼう(乱切り、酢水につける) 100g
れんこん(乱切り、酢水につける) 50g
干ししいたけ(もどして石づきを取る)… 2枚
こんにゃく(ひと口大にちぎる) ½枚
「だし汁 ······· カップ ½
酒 ··························大さじ1½
(A) 砂糖 大さじ2
しょうゆ 大さじ2弱
サラダ油

### 作りかた

- フライパンにサラダ油を熱し、鶏肉 を炒めて取り出し、野菜とこんにゃく を炒めます。
- ❷ 容器に①と合わせた④を加えてか き混ぜ、落としぶたとふたをしレンジ 強 約6分 、レンジ 弱 約50分 リレ 一加熱します。

### 煮もののコツ

### ●大きくて深めの容器で

ふきこぼれないようにします。 別売りの炊飯・煮込容器 N-6 を 使うと便利です。(6ページ参照)

### ●煮汁は多めにする

煮汁から材料が出て、脱水したり、 こげたりしないようにします。

(リレー加熱の使いかたは17ページ参照)

### ●落としぶたをする

煮汁が全体にゆきわたるようにしま す。落としぶたがないときは、平皿や クッキングシートを丸形に切って十文 字の切り目を入れたものを使います。

●加熱後はしばらく置く 味をなじませます。



# 鶏肉の照り焼き 蒸し鶏のねぎみそあえ



カロリー(1人分) 約530kcal

### 材料(4人分)

鶏もも肉骨なしで1枚約250gのもの)… 1枚

			 _		_	
	しょう	ゆ …	 	•••••	大さ	じ2
	みりん		 	•••••	大さ	じ1
(A)	砂糖 "		 		小さ	じ1
	「しょう みりん 砂糖 <sup></sup> しょう	が汁	 			少々

#### 作りかた

ウインナーソーセージ

カロリ (1個分) 約120kcal

2 ウインナーソーセージをベーコンで

巻き、楊枝で止めて皿に並べ「レンジ

• ウインナーソーセージの代わりにチー

ズやさやいんげんなどを使ってもよいで

強 約2分 加熱します。

〔ひとくちメモ〕

しょう。

のベーコン巻き

レンジ強 約2分

作りかた

- 鶏肉は皮にフォークや竹串で穴を あけ、肉の厚い部分にかくし包丁を入 れます。
- 2 △と一緒にポリ袋に入れ、よくなじ ませてから30分くらいつけ込みます。
- 3 鶏肉は皮を下にして皿にのせ レン ジ 強 約4分 加熱し、鶏肉を裏返し て、はけで 🛭 をぬり、再び レンジ 強 約1分30秒加熱します。

### 材料(12個分) ベーコン(半分に切る) ······· 6枚約100g) ウインナーソーセージ ···· 6本 約100g) ● ウインナーソーセージは切り目を 入れるか、フォークや竹串で穴をあ け、半分に切ります。

弱 約1分 加熱し、ねぎのみじん切り を加えて混ぜ、蒸し鶏をあえ、しら がねぎを敷いた器に盛り、あさつき をのせます。

レンジ 強 4~5分

#### カロリ (1人分) 約170kcal

#### 材料(4人分)

鶏手羽肉 1枚約250gのもの) 1枚
<ul><li>A [酒 大さじ1 しょうが汁 少々</li></ul>
塩、こしょう 各少々
「みそ 大さじ1½
B 砂糖 大さじ1弱 みりん 大さじ½ 酢 大さじ1
ひりん 大さじ½
└酢 大さじ1
長ねぎゅじん切り) 大さじ1½
しらがねぎ、あさつき(小口切り) 各適量


#### 作りかた

● 鶏肉は皮にフォークや竹串で穴を あけ、肉の厚い部分にかくし包丁を入 れて塩、こしょうをし、深めの皿に す。



2①の皮を下にしておおいをします。 |レンジ|強||4~5分| 加熱して蒸し鶏 を作り、そのまま蒸らします。

る 容器に合わせた ®を入れ レンジ



# 豚肉とザーサイの蒸しもの ポークカレー



### カロリー(1人分) 約160kcal

# 材料(4人分)

豚ロース肉 薄切り) 20	)0g
ザーサイ( かたまり )······ 1(	
「しょうが汁 小さ	じ1
A 塩	少々
<ul><li>(A) しょうが汁</li></ul>	じ2
片栗粉 大さ	じ1
卵白	固分
ごま油 小さし	رُ رُ 2/رُ

#### 作りかた

- ザーサイはひと口大の薄切りにし、 水につけて軽く塩抜きし、水気をき ります。
- ❷ 豚肉もひと口大に切り、④で下味 をつけ、表面に片栗粉、卵白をまぶ します。
- ❸ 皿にザーサイと豚肉を広げて交互 に並べ、ごま油をかけておおいをし て レンジ 強 4~5分 加熱します。





### カロリー(1人分) 約320kcal

#### 材料(2人分)

豚肉 角切りにし、塩、こしょうをする)…… 100g 「じゃがいも私切り)· 小1個 約100g) ▲ 玉ねぎくし形切り)……½個約100g) にんじん(乱切り)…… 小½本(約50g) 「カレールー ············ 小½箱 約60g) | 水 ------- カップ1~1¼ サラダ油 ……

### 作りかた

- フライパンにサラダ油を熱し、豚 肉を手早く炒めて取り出し、Aを入れ て充分炒めます。
- 2 容器に Bを入れてふたをします。 レンジ 強 約5分 加熱し、かき混ぜ てルーをとかします。
- ❸ ②に①を加えてよくかき混ぜ、ふた をしてレンジ強約5分、レンジ弱 40~50分リレー加熱します。

#### (ひとくちメモ)

- 肉は鶏肉や牛肉を使って、チキンカレ ーやビーフカレーにしてもよいでしょ
- カレールーだけでなく固形スープの素 や好みの香辛料を加えると味がひきたち ます。



### 肉じゃが

レンジ強 約6分 レンジ 弱 約50分



#### カロリー(1人分) 約330kcal

### 材料(2人分)

牛肉 薄切り、3 cm幅に切る ) ················ 100g じゃがいも(乱切りにして水にさらす) ······························ 2個約300g) 玉ねぎくU形切り)……… 1/個 約100g) 「だし汁 …………… カップ1 (A) しょうゆ ………… ······· 大さじ2弱 □ 砂糖、酒、みりん ……… 各大さじ1 サラダ油 …

### 作りかた

- フライパンにサラダ油を熱し、牛 肉、じゃがいも、玉ねぎをサッと炒 めます。
- ② 容器に①とAを入れてかき混ぜ、 落としぶたとふたをして レンジ 強 約6分、レンジ 弱 約50分 リレー加 熱します。

煮もののコツは25ページを参照

リレー加熱の使いかたは17ページを参照

27

26

才料	
うさり( 殻つき )	
ヨワイン	
<b>ヾター</b>	····· 適量
<b>ペセリ</b> ( みじん切り )······	少々

### 作りかた

- あさりは3%の食塩水(分量外)に 約3時間から半日くらい、暗く涼し い場所において砂をはかせます。
- 2 殻と殻をこすり合わせてよく洗い、 深めの皿に並べ、ワインをかけてバタ ーを散らし、ラップまたはふたをしま
- ❸ レンジ 強 3分30秒~4分30秒加熱 し、蒸し上がりにパセリをふります。

#### (ひとくちメモ)

- ワインを酒に代えると酒蒸しになりま
- ●砂をはかせるときの水の量は半分つか る程度にします。貝が呼吸して水を飛ば すことがありますので、アルミホイルか ボールをかぶせておきます。



カロリー(1人分) 約130kcal

### 材料(4人分)

1314 (4747)
冷凍大正えび、殻つき )······ 約200g
「酒 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 大さじ2
長ねぎ(みじん切り) ½ 本
にんにく(みじん切り) ½片
し塩 少々
「トマトケチャップ ⋯⋯⋯⋯ 大さじ4
片栗粉、サラダ油 各大さじ1
B 豆板醤、砂糖、しょうゆ … 各小さじ 1 鶏がらスープ 顆粒状のもの小さじ ½
<b>鶏がらスープ</b> ( 顆粒状のもの小さじ ½
_ をとく)······ カップ½
ごま油 少々

#### 作りかた

- えびはラップなどの包装をはずし て発泡スチロールのトレーにのせ「生 解凍で解凍します。
- 2 えびは尾と一節を残して殻をむき、 背わたを取って深めの皿に入れ、Aで で下味をつけます。
- ❸ ②に®を加えてよく混ぜ、ラップ またはふたをして レンジ 強 約6分 途中かき混ぜながら加熱し、ごま油 を加えて混ぜ、炒めた青菜などと一 緒に盛り合わせます。

#### (ひとくちメモ)

● 生解凍 のコツは15ページを参照しま



## いかの三種盛り

加熱味明のロウ 400ハ

加熱時間の目安 約9分
材料(4人分)
冷凍いか ····································
真砂あえ
たらこまたは明太子 ½腹(約50g)
酒
うにあえ
練りうに 大さじ1
卵黄½個分
酒
木の芽あえ
白みそ 大さじ1
砂糖、だし汁 各小さじ1
木の芽(みじん切り) 4枚

#### 作りかた

- いかはラップなどの包装をはずし て発泡スチロールのトレーにのせ 解凍で解凍します。
- 2 ①をサッと洗って水気をふき、糸 づくりにして3等分します。それぞ れ合わせた衣であえます。

### (ひとくちメモ)

- 衣のかたさは酒、だし汁で加減します。
- 生解凍 のコツは15ページを参照しま す。



### いり卵

レンジ 強 40~50秒

カロリー 約90kcal

材料(1個分)
99
<ul><li>(A) [砂糖 小さじ½</li><li>塩 少な</li></ul>

#### 作りかた

- 耐熱コップに卵を割り入れ、A を 加えて箸でよくかき混ぜます。
- 2 レンジ 強 40~50秒 加熱しますが、 途中ふくらんできたら手早くかき混 ぜ、再び加熱します。



### ハム入り スクランブルエッグ

レンジ 強 1分30秒~2分 レンジ 強 約30秒

カロリー(1個分) 約110kcal

### 材料(4人分)

	ときほぐす)2個
	/バター(きざむ)大さじ½  八厶(5mm角に切る) 50g
	八ム(5mm角に切る) 50g
_	生クリーム 大さじ2
(A)	塩
	砂糖 小さじ½
	こしょう 少々

#### 作りかた

- 深めの耐熱容器に卵を割り入れ、よ くときほぐし、 (A) を加えてかき混ぜま
- ② レンジ 強 1分30秒~2分 加熱し、 途中ふくらんできたら手早くかき混 ぜ、再び レンジ 強 約30秒 加熱して かき混ぜます。

# ベーコンエッグ



カロリー(1個分) 約110kcal

#### 材料(1個分)

卵1個
ベーコン(1 cm角に切る)·································//3 枚
玉ねぎ 薄切り) 少々

### 作りかた

玉ねぎを器に敷いて卵を割り入れ、 竹串で2~3か所つき刺して卵黄膜 に穴を開け、ベーコンを散らします。 ラップまたはふたをし レンジ 弱 2 分~2分30秒 加熱します。

#### (ひとくちメモ)

● ベーコン、玉ねぎの代わりにゆでたほ うれん草 20g を敷いて巣ごもり卵にし てもよいでしょう。

### ⚠ 注意

卵を レンジ 強 で加熱すると破 裂します。

必ず レンジ 弱 で加熱してくだ さい。

ときほぐさない卵を、卵だけで加熱す ると破裂しますので、他の材料と組み 合わせて加熱してください。また、加 熱直後、卵黄を竹串などでつき刺さな いでください。

● レンジ 弱 でも、加熱しすぎると 破裂することがあります。



# いちごジャム

レンジ 強 8~10分 レンジ 強 約4分



カロリー約550kcal

材: い:	料 ちご 200g
-	「砂糖 ·················· 100~150g
(A)	[砂糖 ·························· 100~150g - レモン汁 ····································
	<b>│ サラダ油                                   </b>

#### 作りかた

- いちごは洗ってヘタを取り、3/3 量 をつぶしてから深めの耐熱容器に入 れ、Aを加えます。
- 2 レンジ 強 8~10分 加熱し、アク を取って混ぜ、さらにレンジ強約4 分加熱します。

### ジャムのコツ

- ●煮つめるので、ラップまたはふ たはしません。
- ●レモン汁は固まりやすくするた めに、サラダ油はふきこぼれをふ せぐために加えます。
- ●加熱直後はゆるくても、冷める とドロッとなってくるので、加熱 しすぎないようにします。
- ●砂糖は好みで加減しますが、少 ないほど保存がききません。



### べっこうあめ




カロリー 約150kcal

材料		
砂糖	 大さ	じ4
水 …	 大さ	じ1

#### 作りかた

- 小さめの耐熱容器に砂糖と水を入 れて レンジ 強 2分10秒~2分50秒 加熱し、少し黄色に色づいたら取り出 します。
- ② 熱いうちに①をアルミホイルの上 に好みの大きさに流し、楊枝をつけ ます。冷めたらアルミホイルからは がして取ります。



作りかた

選んでのせます。

(ひとくちメモ)

# 大福もち

レンジ 強 30~50秒



カロリ (1個分) 約160kcal

### 材料・作りかた

切りもち 1 切れ(約50g)は水にくぐら せてから片栗粉を敷いた皿にのせ「レ ンジ 強 30~50秒 加熱します。 ふくらんだもちの上に、ひと口大に 丸めたあんをのせて包み込みます。

チーズチップス

3分40秒

~ 4分10秒

スライスチーズ 4等分する) ………… 3枚

● チーズに必の中から好みのものを

2 丸皿にオーブンシートを敷き、①の

チーズを、間隔をあけて円周上に並べ

レンジ 強 3分40秒~4分10秒 途中様

子を見ながら、加熱します。

●型抜きで工夫をするときれいです。

• とろけるタイプのチーズでは、できませ

白ごま、黒ごま、パプリカ、青のり粉、

ドライパセリ、スライスアーモン

ド、荒びきブラックペッパー、カ

レー粉、桜えびなど ……… 各少々

カロリー 約340kcal

### ひと味ちがうソース&クリーム

洋風料理やおやつにかかせないソースとクリームも電子レンジに おまかせください。ふだんよく使う3つを紹介しましょう。



### ホワイトソース

### カロリー(カップ1) 約420kcal

#### 作りかた

● 深めの容器に小麦粉とバターを入 れ レンジ 強 で加熱して泡立て器で よく混ぜます。

❷ 牛乳を少しずつ加えながらのばし レンジ 強 で途中かき混ぜながら加熱 します。

	分 量	カップ1	カップ2	カップ3
	牛乳	カップ 1	カップ 2	カップ3
材	小麦粉( 薄力粉 )	20g	30g	40g
料	バター	30g	40g	<b>50</b> g
	塩、こしょう	各少々	各少々	各少々
作 门	小麦粉、バターを加熱 レンジ 強	約1分	約1分40秒	約2分
かた 2	牛乳を加えて加熱 レンジ 強	3~4分	5~7分	10~12分

### カスタードクリーム

カロリー 約630kcal

材料(シュークリーム9~10個分)	
牛乳 カップ	
「 小麦粉 薄力粉 )⋯⋯⋯⋯⋯ 大さじ	1
(A) 小麦粉 薄力粉 ) 大さじ コーンスターチ 大さじ 砂糖 40	1
└ 砂糖 40	)g
卵黄 ときほぐす ) 2 個:	分
B バター	)g
<sup>(B)</sup> [ バニラエッセンス 少・	Þ

#### 作りかた

- 深めの容器に必を合わせて入れ、 牛乳を少しづつ加えながら泡立て器 でかき混ぜます。
- 2 ①に卵黄を少しずつ加えてよく混 ぜレンジ強 4~5分 、途中よく かき混ぜながら加熱します。 A を加え て混ぜ、冷まします。

#### (ひとくちメモ)

● 加熱直後はやわらかめでも、冷めると 固さがでてきます。

### カラメルソース

カロリー 約230kcal

材料	
(A)       砂糖	
(A) [ 水 大さじ2	
水 大さじ1	

#### 作りかた

3分30秒~4分30秒 様子を見ながら加 熱し、カラメル色になったら水を加え ます。(このとき、ソースが飛び散り ますので注意してください)

### 標準計量カップ・スプーンの質量表(単位g)

(1ml = 1cc)

このククレットガイ ドに使用している計 量カップ・スプーン の質量(重量)は表の とおりです。

計量	小さじ	大さじ	カップ	計量	小さじ	大さじ	カップ
食品名	(5ml)	(15ml)	(200ml)	食品名	(5ml)	(15ml)	(200ml)
水・酢・酒	5	15	200	トマトピューレ	5	16	210
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	ウスターソース	5	16	220
食塩	5	15	210	マヨネーズ	5	14	190
砂糖(上白糖)・片栗粉	3	9	110	粉チーズ	2	6	80
小麦粉(薄力粉)	3	8	100	生クリーム	5	15	200
小麦粉(強力粉)	3	8	105	油・バター・ラード	4	13	180
パン粉	1	4	45	ココア	2	6	80
粉ゼラチン	3	10	130	白米	_	_	160
トマトケチャップ	6	18	240	炊きたてご飯	_	_	120

仕 様	
電源	交流100V、 50 Hz または 60Hz <b>いずれか</b> 専用
消費電力	1 D50W
高周波出力	550W、200W相当
発 振 周 波 数	2 A50MHz
外 形 寸 法	幅485×奥行336×高さ285mm
加熱室有効寸法	幅300×奥行316×高さ188mm
ターンテーブル直径	245mm
質 量(重量)	約13.0kg(50Hz)約12.5kg(60Hz)

この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧 や電源周波数の異なる外国では、使用できません。また、 アフターサービスもできません。

メニュー表示等の待機電力は、約3Wです。

かお客	様メモ				
購入店名	後日のためI サービスをf				
電話 (	-		-	)	
ご購入年月	日:	年	月	日	

### 愛情点検



### 長年ご使用の電子レンジの点検を!

電子レンジの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。

ご使用の際 このようなこ とはありませ んか 電源コードや差込プラグが異常に熱くなる。 スタートキーを押しても食品が加熱されない。 自動的に切れないときがある。

こげ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や火花(スパーク)が出る。

電子レンジにさわるとビリビリと電気を感じることがある。 その他の異常や故障がある。

お願い

セントから差込プラグを抜い て販売店にご連絡ください。 点検・修理についての費用な ど詳しいことは、販売店にご 相談ください。

故障や事故防止のため、コン

この電子レンジの製造時期は本体の右側面に表示されています。

### ◎ 株式会社 日立ホームテック ◎ 日立ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2丁目15番12号 電話(03)3502-2111